

Przydzielenie numeru wewnętrznego dla aparatu KX-T3250, po zaniku napięcia 230V.

MRUGAJĄCE LAMPKI .

Skrócona instrukcja.

5. Wystąpi w głośniku aparatu sygnał ciągły i mrugające lampki zgasną.

4. Zapamiętaj wprowadzony numer naciskając przycisk MEMORY.

3. Wybierz na klawiaturze numer swojej lampki.

1. Naciśnij przycisk PROGRAM na około 2 sekundy.



2. Zapali się lampka MEMORY.

Każdy aparat z grupy musi mieć przydzielony inny numer (np. Szef - lampka 1, sekretariat - lampka 2).

Jeden na klawiaturze to lampka - 1

Dwa na klawiaturze to lampka - 2

Trzy na klawiaturze to lampka - 3

Cztery na klawiaturze to lampka - 4

Pięć na klawiaturze to lampka - 5

Jeżeli aparat nie jest połączony z innymi aparatami, można wybrać dowolny numer.